

Werkzeughalterhalter mit Knarre, Rechts- Linkslauf und Mittelstellung.
Zum Aufnehmen von Gewindebohrern, Reibahlen und Schraubenausdrehern.

KURZE AUSFÜHRUNG



Artikel Nr. item no.	Größe size	Spannbereich capacity	Länge length		
WZHMK3885BD	1	M3 - M8	85,0 mm	2,0 - 5,0 mm	175
WZHMK512110BD	2	M5 - M12	110,0 mm	4,6 - 8,0 mm	305

LANGE AUSFÜHRUNG



Artikel Nr. item no.	Größe size	Spannbereich capacity	Länge length		
WZHMK38250BD	1	M3 - M8	250,0 mm	2,0 - 5,0 mm	175
WZHMK512300BD	2	M5 - M12	300,0 mm	4,6 - 8,0 mm	445

Werkzeughalterspannköpfe zur Verwendung mit einer Knarre.
Anschlüsse 1/4" und 5/16" zur Aufnahme im entsprechenden Adapter.

SPANKÖPFE



Artikel Nr. item no.	Größe size		Spannbereich capacity	Länge length		
WZHSK3814BD	1	1/4"	M3 - M8	40,0 mm	2,6 - 5,0 mm	47
WZHSK512516BD	2	5/16"	M5 - M12	45,0 mm	4,6 - 8,0 mm	68